



## English Quick Start


### Ride screen button functions:




### Menu & pause screen button functions:



### COMPUTER MOUNT



### MICRO USB



### USB SEAL



### Welcome.

Fully charge your Mini GPS with the included USB cable plugged into a computer or wall charger before using it the first time.

### Go ride

Turn on your Mini GPS by holding the left button. Start recording by pressing the bottom right button and enjoy your ride.

Page through other data fields while recording by pressing the top right button.

Enter the pause menu by holding the bottom right button. To continue recording, select the option RESUME by pressing the left button ENTER or scroll through other options by pressing one of the top or bottom right buttons.

Select the option END to go to the file menu. Now choose to SAVE or DISCARD your file.

### Analysis

Connect your Mini GPS to a computer via Micro USB cable. Within the Lezyne GPS folder find your .FIT ride files in the Activities folder to upload, view, and share for free at: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### More Info

For instructions and safety information, see the *Mini GPS User Guide*. Download the .PDF at: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)


### Menu outline:

- Records
  - Erase All
  - Erase Oldest
  - Memory Free
  - Reset Trip 1
  - Reset Trip 2
  - Reset Odometer
- Screen
  - Layout
  - Fields
  - Unit Format
  - Brightness
- Time
  - Time Format
  - Time Zone\*
  - Daylight Saving\*
- Personal
  - Sport Type
  - Language\*
  - Age\*
  - Weight\*
  - Height\*
  - Gender\*
- Auto
  - Scroll
  - Pause
  - Lap
  - Light
- Alert
  - Ride Distance
  - Ride Time
  - Calories


\*Required fields

## Guía de Inicio Rápido en Español


### Función de los botones durante la carrera:




### Función de los botones en el menú y el modo pausa:



### MONTAJE DEL SOPORTE



### MICRO USB



### SALIDA USB



### Bienvenido/a.

Carga completamente tu Mini GPS con el cable USB que viene con el mismo antes de utilizarlo por primera vez. Puedes cargar tu dispositivo conectándolo a un ordenador o a través de un cargador de pared.

### Sal con tu bicicleta

Enciende tu mini GPS manteniendo pulsado el botón izquierdo. Empieza a grabar pulsando el botón derecho y a disfrutar de tu carrera.

Accede a otras carpetas durante la grabación presionando el botón superior derecho.

Entra al menú pausa manteniendo pulsado el botón derecho inferior. Para continuar grabando selecciona la opción RINICIAR presionando el botón izquierdo ENTER o desplázate por las otras opciones pulsando los botones de la derecha (superior e inferior).

Selecciona la opción FINAL para ir al menú de los archivos. A continuación elige GUARDAR o DESCARTAR tu grabación.

### Analizar

Conecta tu Mini GPS a un ordenador a través del cable Micro USB. En la carpeta Lezyne GPS encontrarás tus archivos .FIT. Podrás descargarlos, ver y compartir gratuitamente en: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Más Información

Para más información sobre seguridad, por favor consulta la Guía del usuario Mini GPS. Puedes descargar el documento en .PDF en nuestra página web: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

### Menu:

- Registros
  - Borrar todo
  - Borrar antiguos
  - Memoria
  - Reiniciar Ruta 1
  - Reiniciar Ruta 2
  - Reiniciar Odo
- Pantalla
  - Disposición
  - Carpetas
  - Formato Unidad
  - Brillo
- Tiempo
  - Formato Tiempo
  - Zona Horaria\*
  - Ahorro de Luz\*
- Personal
  - Tipo Deporte
  - Idioma\*
  - Edad\*
  - Peso\*
  - Altura\*
  - Sexo\*
- Auto
  - Desplazar
  - Pausa
  - Vuelta
  - Luz
- Alerta
  - Distancia
  - Tiempo
  - Calorías

\*Campos requeridos

## Français démarrage rapide


### Fonctions des boutons de l'écran mode Cycle:




### Fonctions des boutons en mode Menu et Pause:



### INSTALLATION DU COMPTEUR



### MICRO USB



### JOINT USB



### Bienvenue.

Recharger complètement votre compteur avant la première utilisation, à l'aide du câble USB inclus, en le branchant sur un ordinateur ou une prise murale.

### Aller rouler.

Allumer votre mini GPS en maintenant le bouton de gauche. Commencer l'enregistrement en pressant le bouton de droite Bonne route.

Faire défiler les différentes données lors de l'enregistrement en pressant le bouton en haut à droite.

Entrer dans le menu pause en maintenant le bouton en bas à droite. Pour continuer l'enregistrement, sélectionner l'option REPRENDRE en appuyant sur le bouton à gauche ENTER ou faire défiler les autres options en appuyant sur le bouton en haut à droite ou en bas à droite.

Sélectionner l'option END pour aller au menu fichiers. Maintenant choisissez de SAUVEGARDER ou de SUPPRIMER votre fichier.

### Analysier

Connectez votre mini GPS à un ordinateur via le câble Micro USB. Dans le dossier Lezyne GPS, cherchez votre fichier d'activité .FIT pour le télécharger, le voir, et le partager gratuitement sur: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Plus d'infos

Pour les instructions et les informations de sécurité, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du Mini GPS. Téléchargez le fichier PDF sur: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)


### Menu:

- Enregistrements
  - Tout Supprimer
  - Erase Oldest
  - Memory Free
  - Reset Trip 1
  - Reset Trip 2
  - Reset Odometer
- Écran
  - Layout
  - Fields
  - Unit Format
  - Brightness
- Temps
  - Time Format
  - Time Zone\*
  - Daylight Saving\*
- Personnel
  - Discipline
  - Langage\*
  - Age\*
  - Poids\*
  - Taille\*
  - Genre\*
- Auto
  - Défilement
  - Pause
  - Lap
  - Éclairage
- Alerte
  - Distance
  - Temps
  - Calories


\*Champs requis

## Inizio rapido


### Funzione dei tasti sullo schermo




### Funzione dei tasti per Menu & Pausa



### ALLOGGIAMENTO COMPUTER



### MICRO USB



### COPERCHIO USB



### Benvenuto.

Ricarica completamente il tuo Mini GPS attraverso il cavo USB in una presa di computer o caricatore prima di utilizzarlo per la prima volta

### Inizia la corsa

Accendi il tuo Mini GPS tenendo premuto il tasto sinistro. Inizia la registrazione premendo il tasto a destra e goditi la tua corsa.

Per visualizzare attraverso altri campi di dati durante la registrazione premi il tasto in alto a destra.

Inserisci il Menu Pausa premendo il bottone a destra. Per continuare a registrare, seleziona l'opzione RICOMINCIA premendo il bottone a sinistra ENTER o scorri attraverso altre opzioni premendo uno dei bottoni in alto a destra.

Seleziona l'opzione TERMINA per andare al menu dei file. Ora scegli SALVA o SCARTA il tuo file.

### Analizzare

Connetti il tuo Mini GPS al computer tramite il cavo Micro USB. All'interno della cartella Lezyne GPS e Activities trovi il tuo file .FIT, per essere così caricato, analizzato e condiviso liberamente nel sito: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Maggiori informazioni

Per istruzioni ed informazioni guardare la Guida all'utilizzo del Mini GPS. Scarica il .PDF dal sito: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

### Menu:

- Registrazioni
  - Canc. tutto
  - Canc. recenti
  - Memoria
  - Azzerà Trip 1
  - Azzerà Trip 2
  - Azzerà Cont.KM
- Schermo
  - Disposizione
  - Campi
  - Unità Misura
  - Luminosità
- Tempo
  - Formato Tempo
  - Fuso Orario\*
  - Ora Legale\*
- Personale
  - Tipologia
  - Lingua\*
  - Età\*
  - Peso\*
  - Altezza\*
  - Sesso\*
- Auto
  - Scorrim.
  - Pausa
  - Giro
  - Illuminazione
- Avviso
  - Dist percorsa
  - Tempo perc.so
  - Calorie

\*Campo obbligatorio